

ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО УСТРОЙСТВА КИТП-КОНФИГУРАТОР

Инструкция по установке

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий документ содержит информацию, необходимую для установки программы для программы сервисного устройства КИТП-конфигуратор (далее – программа, программное обеспечение, ПО).
- 1.2. Исключительные права на программу принадлежат ООО «Элтех», г. Тверь (далее - компания).
- 1.3. Программа встраивается в сервисное устройство для обслуживания и настройки телеметрических систем (далее сервисное устройство) и не распространяется отдельно от него.
- 1.4. Настоящий документ подлежит размещению на официальном сайте компании в сети интернет, расположенном по адресу <https://eltech-tver.ru>.

2. УТАНОВКА ПРОГРАММЫ

- 2.1. Установка программы осуществляется в условиях завода изготовителя сервисного устройства.
- 2.2. Программа работает с использованием технологии трансляции байт-кода Java, требует для своего выполнения виртуальной Java-машины.
- 2.3. Сервисное устройство работает под управлением операционной системы РЕД ОС 8.0. Установка ОС осуществляется в соответствии с руководством пользователя РЕД ОС.
- 2.4. Для работы программы используется Java-машина Open JDK версии 25.0 или выше. Java-машина поставляется в составе ОС и не требует отдельной установки.
- 2.5. Программа поставляется в виде файла с разрешением *.jar и не требует инсталляции.
- 2.6. Для запуска программы необходимо использовать команду:
`Java -jar «<путь>» <имя рабочего usb порта>`
Где:
<путь> - путь в файловой системе ОС к файлу программы;
<имя рабочего usb порта> - логическое имя usb порта к которому подключено целевое оборудование