

**МИКРОПРОГРАММА ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ
СИЛЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (КОНТРОЛЛЕРА
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ) КИТП-01**

Инструкция по эксплуатации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий документ содержит информацию, необходимую для эксплуатации микропрограммы для измерителя силы постоянного тока (контроллера технологических параметров) КИТП-01 (далее - микропрограмма).
- 1.2. Исключительные права на микропрограмму принадлежат ООО «Электронные технологии», г. Тверь (далее - компания).
- 1.3. Микропрограмма встраивается в устройство измеритель силы постоянного тока (контроллер измерения технологических параметров) КИТП-01 (далее КИТП-01) и не распространяется отдельно от него.
- 1.4. Настоящий документ подлежит размещению на официальном сайте компании в сети интернет, расположенном по адресу <https://eltech-tver.ru>.

2. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ И РАБОТА С НЕЙ

- 2.1. После установки микропрограмма не требует дополнительных настроек.
- 2.2. В случае необходимости микропрограмму возможно дополнительно настроить через последовательный порт RS-485 посредством проприетарного протокола.
- 2.3. При необходимости работы нескольких КИТП-01 на одной линии RS-485 возможно установить для них разные адреса для исключения конфликтов.
- 2.4. Работа микропрограммы осуществляется автоматически без участия оператора при нормальном эксплуатировании устройства КИТП-01.