

МИКРОПРОГРАММА ДЛЯ МОДУЛЯ СВЯЗИ UA- MODEM

Инструкция по эксплуатации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий документ содержит информацию, необходимую для эксплуатации микропрограммы для модуля связи UA-MODEM (контроллера технологических параметров) КИТП-01 (далее - микропрограмма).
- 1.2. Исключительные права на микропрограмму принадлежат ООО «Элтех», г. Тверь (далее - компания).
- 1.3. Микропрограмма встраивается в модуль связи UA-MODEM и не распространяется отдельно от него.
- 1.4. Настоящий документ подлежит размещению на официальном сайте компании в сети интернет, расположенном по адресу <https://eltech-tver.ru>.

2. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ И РАБОТА С НЕЙ

- 2.1. После установки микропрограмме требуется задать следующие параметры:
 - Имя точки доступа APN;
 - Пароль оператора сотовой связи;
 - IP адрес сервера и порт для установления соединения и передачи данных.
- 2.2. Настройка производится через последовательный USB порт посредством проприетарного протокола.
- 2.3. При необходимости работы микропрограммы с несколькими устройствами ввода данных их адреса можно задать через USB интерфейс посредством проприетарного протокола.
- 2.4. Работа микропрограммы осуществляется автоматически без участия оператора при нормальном эксплуатировании устройства UA-MODEM.